

1. Inleiding

Als oudste producent van kunststof vloerbedekkingen, heeft Gerflor al meer dan 80 jaar ervaring op dit gebied. De vinyl vloerbedekkingen worden geleverd in verschillende samenstellingen. Ze hebben echter één ding gemeen: het zijn allemaal producten die aan de hoogste eisen voldoen die gesteld worden aan projectvloeren.

2. Algemene eigenschappen

- **Veilig**
Gerflor vinyl vloerbedekkingen zijn duurzame producten die geen asbest, zware metalen of formaldehyde bevatten.
- **Slijtvast**
Voor specificaties: zie onze algemene brochure en de internetsite www.gerflorbenelux.com.
- **Herstellend vermogen van homogene vinyl**
Bij langdurige puntbelasting zullen, door de elasticiteit en hardheid, nauwelijks sporen zichtbaar blijven, indien het materiaal voldoende tijd voor herstel heeft gekregen.
- **Vormvast**
Na verwerking is het materiaal blijvend vormvast.
- **Chemisch bestendig**
Gerflor vloerbedekkingen zijn bestand tegen de meeste zuren, logen en zouten. Reinigings- en desinfectiemiddelen laten geen sporen na. Bij langdurige inwerking van organische oplosmiddelen kan verkleuring optreden.
- **Lichtechtheid**
Qua lichtechtheid voldoen de Gerflor vinyl vloeren aan de hoogste normen.
- **Antistatisch en elektrisch geleidend**
Voor specificaties: zie onze algemene brochure en de internetsite www.gerflorbenelux.com.
- **Brandveilig**
Qua brandveiligheid voldoet Gerflor Vinyl vloerbedekking aan de aan projectvloeren te stellen eisen.
- **Rolstoelvast**
- **Recyclebaar**
Deze vinyl vloerbedekking is 6 tot 7 keer te recyclen.



Gebruik nooit stoel- of meubeldoppen van rubber. Deze kunnen migratie veroorzaken. Gebruik uitsluitend doppen op basis van PVC of Polyethyleen

3. Verwerken van Attraction en GTI tegels

Assemblage door zwaluwstaartverbinding. Los te leggen zonder lijm.

De tegels moeten tenminste 24 uur van te voren worden opgeslagen in de ruimte waar ze gelegd zullen worden.

- Benodigd gereedschap: mes, centimeter rolmaat, kunststofhamer, lineaal, decoupeerzaag.
- Controleer of de ondergrond vlak is. De vloer moet gelegd worden op een vlakke, schone, gave, droge en stevige ondergrond.
- Schraap vuildeeltjes weg en maak de ondergrond schoon.
- Tegels tegen elkaar koppelen.
- Tegels uitzetten. Alle tegels in één richting leggen. Op de achterzijde van de tegel staat d.m.v. en pijl de legrichting aangegeven.
- De tegels voor de randen pas maken.
- De tegel op maat maken: snij rechte lijnen met het mes. Gebruik voor ronde sneden een decoupeerzaag.

Afwerkingsaccessoires:

Voor de eindafwerking tussen de vloer en de muur kunt u plinten van het type Vynaflex gebruiken.

Als randprofiel kunt u het aluminium afwerkingprofiel gebruiken (code H202 voor de GTI en code H205 voor de Attraction)